












FUNKCIJOS IR OPERACIJOS

Nr.	Simbolis	Reikšmė
1		Ijungti/Išjungti; Paleisti/Sustabdyti
2		Didinti garsą
3		Mažinti garsą
4		Palieskite norėdami perjungti ankstesnę dainą, arba laikykite nuspaudę norėdami greitai atsukti atgal
5		Palieskite norėdami perjungti sekančią dainą, arba laikykite nuspaudę norėdami greitai persukti į priekį
6	USB lizdas	Ši USB jungtis gali krauti jūsų įrenginius kurie turi USB jungtį, išėjimo srovės stipris 1A. Jungtis nepalaiko garso bylų atkūrimo

PAGRINDINĖS OPERACIJOS

- Kai įrenginys yra įjungtas į maitinimo lizdą,  mygtukas šviečia raudonai.
- Norint įjungti garso sistemą, nuspauskite ir 2 sekundes palaikykite įjungimo/išjungimo mygtuką .
- Ijungus garso sistemą, mygtukas  pradės mirksėti raudonai, rodydamas, kad sistema yra „bluetooth“ signalo paieškos būsenoje.
- Norint prijungti įrenginį iš kurio leisite garso bylą, aktyvuokite „bluetooth“ ryšį jame ir radę įrenginį „eMoMo“ prisijunkite prie jo. Prisijungimo kodas „0000“. Susijungus įrenginiams  mygtukas pradės šviesti baltai.
- Spustelėjus  mygtuką yra paleidžiamas arba sustabdomas garso failas.
- Nuspaudus ir palaikius  mygtuką 2 sekundes įrenginys išsijungs ir vėl pradės šviesti raudona lemputė.