


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


•ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
•INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Model ·Modello ·Modèle: **Sun**
rev.02A


 10 min.  x2



Altacom S.r.l.
Via Cavour, 2
30024 Musile di Piave (VE)
Tel. +39 0421 330311
Fax. +39 0421 334007
Web. www.altacomitalia.it




TOP AND FRAME WITH EXTENSION AND HARDWARE ·PIANO CON ALLUNGA PREMONTATA ·PLATEAU ET RALLONGE PRÉASSEMBLÉE
1° PACKET · COLLO · COLIS




BASE ·BASAMENTO ·PIÉTEMENT
2° PACKET · COLLO · COLIS

-FITTINGS ·FERRAMENTA ·QUINCAILLERIE :
- N°4 SCREWS ·VITI ·VIS M6x16TBEI
- N°1 HEX KEY ·CLÉ HEXAGONAL · CHIAVE ESAGONALE 4


1) SCREW THE M6x16 TBEI SCREWS TO FIX THE BASE TO THE FRAME
-AVVITARE LE 4 VITI M6x16 TBEI PER FISSARE IL BASAMENTO AL TELAIO
-VISSEZ LES 4 VIS M6x 16TBEI POUR FIXER LE PIÉTEMENT AU CADRE



2) -BEFORE TURNING THE TABLE, BLOCK THE LOCKS. THE PICTURE SHOWS THE POSITION OF THE BLOCKING SYSTEM OF THE TABLE OPENING
-BLOCCARE I FERMI **PRIMA** DI RUOTARE IL TAVOLO. IN FIGURA È INDICATA LA POSIZIONE DEL SISTEMA DI BLOCCAGGIO DELL'APERTURA DEL TAVOLO
-SERRER LE SYSTÈME DE BLOCAGE **AVANT** DE TOURNER LA TABLE. LE DESSIN INDIQUE LE SYSTÈME DE BLOCAGE DU PLATEAU



3) GENTLY TURN THE TABLE. THE PICTURE SHOWS THE POSITION OF THE BLOCKING SYSTEM OF THE TABLE OPENING
-RUOTARE IL TAVOLO DELICATAMENTE.
-IN FIGURA È INDICATA LA POSIZIONE DEL SISTEMA DI BLOCCAGGIO DELL'APERTURA DEL TAVOLO
-TOURNER LA TABLE AVEC SOIN. LE DESSIN INDIQUE LE SYSTÈME DE BLOCAGE DU PLATEAU



4) ADJUST THE EXTENSIONS' HEIGHT BY SCREWING OR USDESCREWING THE BUMPER SET ON THE EXTENSIONS
-REGOLARE L'ALTEZZA DELLE ALLUNGHE AVVITANDO O SVITANDO IL PARACOLPI PRESENTE SULLE ALLUNGHE
-RÉGLER LA HAUTEUR DE LA RALLONGE, EN VISSANT OU DEVISSANT LES VIS EN PLASTIQUE (PROTECTION DE COUP) EN DESSOUS DE LA RALLONG

