

# JAZZ minkštas kampas

## SURINKIMO INSTRUKCIJA/ assembly instruction

---

LT



### SVARBU:

**Šios instrukcijos neskaitymas, neatleidžia vartotojo nuo atsakomybės įvykus asmens sužalojimui ar traumai.** Prieš pradėdant rinkti baldus būtina perskaityti surinkimo instrukciją.



Išpakuojant baldą draudžiama naudoti aštrų įrankį (pvz. peilį). Taip išvengsite išorinių baldo pažeidimo.



**BALDĄ BŪTINA RINKTI DVIESE.**

Baldų surinkimą atlikti privalo suaugę asmenys. Nesurinkto baldo pakuotėse yra smulkių daiktų, bei aštrių kampų.

Prašome išsaugoti pakuotes, kol baldas nebus baigtas rinkti pilnai, kad išvengti daiktų pametimo.

EN



### CAUTION:

**Please read all instructions before beginning assembly.**


Adult assembly required. This item contains small parts that have sharp points and edges in the unassembled state. Adults should take care when unpacking and assembling this item. **For ease of assembly two people are recommended.**



Save all packing materials until assembly is complete to avoid accidentally discarding smaller parts or hardware.




# JAZZ minkštas kampas



(LT)

1. Paverskite sofą ant nugarėlės (1 pav.).
2. Prisukite kojeles (1 pav.).
3. Pakelkite baldą ir pastatykite ant kojų.
4. Kabliams sujungti pakelkite vieną baldo dalį ir užmaukite kablius ant kitos baldo dalies. Nuo kablių paminkštinių nenuimkite (2 pav.).



(EN)

1. Lay the sofa on the back side (figure 1).
2. Screw feet (figure 1).
3. Lift up sofa and put down on are legs.
4. Line up the components and fit the connecting tab lifting one piece onto the other piece. Do not remove padding from the hooks (figure 2).